

# 1

**POSITIONNER LA FACE ARRIÈRE ET UNE FACE LATÉRALE** en vérifiant que les trous de 8 mm correspondent.

# 2

**ASSEMBLER CES 2 FACES** à l'aide de vis en mettant les rondelles et les écrous papillons à l'intérieur du composteur. Il est conseillé de taper sur la tête ronde de la vis avec un petit marteau pendant que l'on visse l'écrou papillon afin de bien serrer l'ensemble.

# 3

**ASSEMBLER LA 2<sup>E</sup> FACE LATÉRALE** de la même manière. On obtient un U.

# 4

**GLISSER LA FACE AVANT** dans les fers ronds du bas et rabattre ceux du haut.

# 5

**POSER LES COUVERCLES.** Votre composteur est prêt à recevoir ses déchets verts. Pensez à mettre des branchages fins ou de la paille au fond pour faciliter l'aération.

**IL EST CONSEILLÉ DE POSER LES 4 PIEDS SUR DES PIERRES :**

> Les planches ne toucheront pas le sol et se garderont plus longtemps.

> L'aération basse ne sera pas condamnée.

**BON COMPOSTAGE**